

## **POKYNY PRO ODBĚR VZORKU PITNÉ VODY**

- V případě studny jež nebyla delší dobu používána (např. v zimním období), je nutno před odběrem vzorku studnu řádně odčerpát (minimálně dokonale propláchnout potrubí ze studny k odběrovému místu). Vyčerpá-li se studna do dna, nechá se voda nastoupat a pak se teprve odebere vzorek vody.
- Vzorek vody se odebírá z místa, odkud se voda běžně používá (z rozvodu, z kohoutku, z pumpy apod.). Při odběru z kohoutu se musí odšroubovat všechny koncovky (perlátory či gumové hadičky). Odběr ze zahradní hadice může znehodnotit celý rozbor
- Před vlastním odběrem se voda nechá stejnoměrně odtékat (1-5 minut dle délky potrubí) až dojde k ustálení teploty. Vzorkovnice se potom plní způsobem popsaným níže. Vzorkovnice se drží tak, aby se do nich nedostala případná nečistota z rukou.

### **Odběr vzorku pro chemický rozbor:**

- Vzorkovnice se plní až po okraj.

### **Odběr vzorku pro bakteriologický rozbor:**

- Vzorek se odebírá do skleněných vzorkovnic s hliníkovou fólií.
- Vzorkovnice se otevře až těsně před odběrem. Hliníková folie ze zátky se nesnímá a nesmí dojít ke kontaminaci hrdla vzorkovnice či zátky. Vzorek se odebere tak, aby mezi hladinou a zátkou zůstalo asi 3 cm vzduchu.
- Po uzavření vzorkovnice se hrdlo se zátkou opět překryje hliníkovou fólií.